

# CIBOX

---

## Lecteur / Graveur CD/DVD externe



---

## Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque CIBOX et nous vous en remercions.  
Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et  
au **DESIGN** de nos produit.  
Nous espérons que ce lecteur/graveur externe vous donnera entière satisfaction.


# Précautions de sécurité

- Ne démontez jamais le graveur vous-même.
- Ne placez pas le graveur près d'une fenêtre où il serait directement exposé à la lumière du soleil. Ne le placez pas dans des lieux sujets aux éclaboussures d'eau.
- Ne le placez pas près d'objets remplis d'eau tels que des vases, etc.
- Empêchez tout liquide de pénétrer dans le graveur.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le graveur.
- Évitez d'exposer le graveur à tout choc ou à toute vibration excessive.
- Nettoyez le revêtement extérieur du graveur à l'aide d'un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution nettoyante non agressive.

 **ATTENTION** : il existe un risque de détérioration en cas d'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.



 **Ne dirigez jamais le capteur laser vers les yeux.**

# Compatibilités

- Windows XP®, Windows® Vista et Windows 7®\*
- Mac OS 8.6 et supérieur
- Linux 2.4.1.0 et supérieur
- Port USB libre

\* Ce produit CIBOX est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec CIBOX interactive).

# Contenu de l'emballage

- 1 Graveur CD-DVD
- 1 Cable USB - Y
- 1 Notice d'utilisation

# Caractéristiques techniques

Type	Vitesse en lecture	Vitesse en écriture
CD-R	24x	24x
CD-RW	24x	24x
CD-ROM	24x	non applicable <sup>(1)</sup>
DVD +/- R	8x	8x
DVD + RW	8x	8x
DVD - RW	8x	6x
DVD +/- R DL	6x	6x
DVD-ROM	8x	non applicable <sup>(1)</sup>

# Installation du graveur

1. Branchez la prise mini-USB dans le mini-port USB de votre lecteur.
2. Branchez les prises USB à l'autre extrémité du câble dans des ports libres de votre ordinateur. Votre ordinateur détecte et installe automatiquement le nouveau matériel.
3. Lorsque l'installation est terminée, une bulle d'information apparaît en bas à droite de votre écran.
4. Votre graveur est alors prêt à fonctionner.



**Note :** Pour une utilisation optimale de votre graveur, nous vous conseillons de brancher les deux prises USB à votre ordinateur.

# CIBOX

## Lecteur / Graveur CD/DVD externe



### Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

## CIBOX

Service consommateur  
CIBOX interactive  
17 allée Jean Baptiste Preux  
94140, Alfortville, France



Faites un geste  
eco-citoyen. Recyclez  
ce produit en fin de vie.



FABRIQUÉ EN R.P.C.